

トラック式高所作業車 22m



最新技術が達成した 高水準の操作性と安全性

- ◎レバー操作で任意の速度に調整できる電気比例式。
- ◎十字操作レバー1本の操作レバーで垂直水平移動。さらに2本の操作で斜め上下移動。



上部操作パネル

- ◎ブーム伸縮・旋回・起伏・バスケット首ふりを統合制御して、あらゆる方向に直線移動します。
- ◎自動格納装置
バスケットがどの位置にあってもスムーズに自動格納されます。



垂直・水平移動と斜め上下移動

3. 5t車加装で

最大の地上高

最上地上高: 22.3m

最大作業半径: 14.4m

積載荷重: 200kg又は2名

加装対象車: 3.5t

その他充実の装備！！

- 過負荷防止装置 ●自己診断装置
- ブーム干渉防止装置 ●起伏・旋回速度制御装置
- 緩起動・緩停止制御装置
- ストロークエンドクッション制御装置 ●アウトリガインジケータ
- 盤木(ゴム製) ●タイヤ歯止め
- シフトレバーインタロック装置 ●パーキングブレーキ警報装置
- PTO切り忘れ警報装置

大阪府	奈良県
茨木 営業所 072-632-2231	大和郡山 営業所 0743-59-1567
北大阪 営業所 072-643-9501	天理 営業所 0743-66-3377
南大阪 営業所 0725-20-0681	橿原 営業所 0744-29-7515
堺 営業所 072-369-0808	桜井 営業所 0744-43-5723
門真 営業所 072-886-0700	五條 営業所 0747-26-2080
かわち 営業所 072-928-3366	三重県
兵庫県	伊賀上野 営業所 0595-22-0666
宝塚 営業所 0797-81-0753	津 営業所 059-232-6000
北神 営業所 078-951-4033	久居 営業所 059-255-1000
三木小野 営業所 0794-89-0152	松阪 営業所 0598-56-6000
伊丹 営業所 072-784-1171	伊勢 営業所 0596-22-6000

京都府	岐阜県
京奈 営業所 0774-86-5011	岐阜 営業所 058-259-2350
滋賀県	恵那 営業所 0573-25-7871
大津 営業所 077-578-6855	関美濃 営業所 0575-21-1130
愛知県	
名古屋 営業所 052-692-7291	
天白 営業所 052-805-5651	
一宮 営業所 0586-81-1301	
豊田 営業所 0565-45-9991	
春日井 営業所 0568-82-0024	
小牧 営業所 0587-81-6565	

今すぐ検索！

東海大阪レンタル

■お近くの営業所へお気軽にお問合せ下さい。■