

# 商品情報

machine info

## 特殊散水車



東海大阪レンタル

<http://www.to-rental.jp/>

Vol. 62

### 放水銃付

運転席から操作  
できます



標準仕様	ST4MB PTO2段階ベルト駆動
タンク容量 (L)	4,000
駆動方式	PTO2段階ベルト駆動
吐出量 (L/min)	720
吸水ホース (m)	65A × 10
散水方式	前方強制・後方重力散水
適応シャーシ	4t車 (150PS~)

造成地・解体現場などの  
粉塵飛散防止に効果的です。

正面・運転席方向への散水変更可能



911式自動首振り放水銃

水圧を用いて一定範囲に首振り動作しながら無人放水できます。ストレートから噴霧までのパターン選択ができ、左右は各30度(計60度)、上向き角度は35度から90度(真上)の範囲で固定できます。

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 大阪府<br>茨木 営業所 072-632-2231<br>北大阪 営業所 072-643-9501<br>南大阪 営業所 0725-20-0681<br>堺 営業所 072-369-0808<br>門真 営業所 072-886-0700<br>かわち 営業所 072-928-3366<br>兵庫県<br>宝塚 営業所 0797-81-0753<br>北神 営業所 078-951-4033<br>三木小野 営業所 0794-89-0152<br>伊丹 営業所 072-784-1171 | 奈良県<br>大和郡山 営業所 0743-59-1567<br>天理 営業所 0743-66-3377<br>橿原 営業所 0744-29-7515<br>桜井 営業所 0744-43-5723<br>五條 営業所 0747-26-2080<br>三重県<br>伊賀上野 営業所 0595-22-0666<br>津 営業所 059-232-6000<br>久居 営業所 059-255-1000<br>松阪 営業所 0598-56-6000<br>伊勢 営業所 0596-22-6000 | 京都府<br>京奈 営業所 0774-86-5011<br>滋賀県<br>大津 営業所 077-578-6855<br>愛知県<br>名古屋 営業所 052-692-7291<br>天白 営業所 052-805-5651<br>一宮 営業所 0586-81-1301<br>豊田 営業所 0565-45-9991<br>春日井 営業所 0568-82-0024<br>小牧 営業所 0587-81-6565 | 岐阜県<br>岐阜 営業所 058-259-2350<br>恵那 営業所 0573-25-7871<br>関美濃 営業所 0575-21-1130 |
|--|---|---|---|

今すぐ検索!

東海大阪レンタル

■お近くの営業所へお気軽にお問合せ下さい。■

本社 〒567-0836 大阪府茨木市目垣2丁目34番21号 TEL 072-632-2113