


はさまれん棒

高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止するため、
構造物に接触した際、音と光で危険を促します。

NETIS登録商品
CB-180021-A

商品コード




機器仕様	
■外形寸法	: 385 × φ53
■重量	: 約400g
■材質	: ABS、シリコン
■検知範囲	縦方向: 上 横方向: 360°
LED/光度: 青色/23.5lm ブザー音量: 90db 電源: DC3V(アルカリ単三電池 × 2本)	

基本動作

- 検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時にブザー音が鳴ります。
- 検知する力の方向は、縦(上から)、横(360°)です。

※ブザー面は作業員のいる方向に向けて設置してください。
※横向きに設置する際は、ブザー面を下向きにして設置してください。



取付方法

のほり旗ポールへの取付

のほり旗ポール先端のキャップを外し、パイプホルダに差し込みます。

※のほり旗ポールは市販のφ22タイプ(上部パイプφ19)に対応しています。

単管パイプへの取付

パイプホルダを単管パイプに差し込みます。
単管パイプはφ48.6市販タイプに対応しています。



※はさまれん棒を取付ける際は、必ず落下防止対策を行って下さい。

兵庫県	
宝塚 営業所	0797-81-0753
北神 営業所	078-951-4033
三木小野営業所	0794-89-0152
奈良県	
大和郡山営業所	0743-59-1567
橿原 営業所	0744-29-7515
桜井 営業所	0744-43-5723
五條 営業所	0747-26-2080
奈良 営業所	0742-50-1085

大阪府	
茨木 営業所	072-632-2231
北大阪 営業所	072-643-9501
南大阪 営業所	0725-20-0681
堺 営業所	072-369-0808
門真 営業所	072-886-0700
阪神 営業所	06-6476-5109
滋賀県	
大津 営業所	077-578-6855
滋賀草津営業所	077-561-5138

三重県	
伊賀上野営業所	0595-22-0666
津 営業所	059-232-6000
久居 営業所	059-255-1000
松阪 営業所	0598-56-6000
伊勢 営業所	0596-22-6000
岐阜県	
岐阜 営業所	058-259-2350
恵那 営業所	0573-25-7871
関美濃 営業所	0575-21-1130
西濃 営業所	058-320-0750

愛知県	
名南 営業所	052-692-7291
天白 営業所	052-805-5651
一宮 営業所	0586-81-1301
豊田 営業所	0565-45-9991
春日井 営業所	0568-82-0024
小牧 営業所	0587-81-6565
京都府	
京奈 営業所	0774-86-5011

■お近くの営業所へお気軽にお問合せ下さい。■

本社 〒567-0836 大阪府茨木市目垣2丁目34番21号 TEL 072-632-2113

今すぐ検索!

東海大阪レンタル 検索